



02	注意事項・・・・・														-	-	P.03
03	各部の名前とはたら	き													-	-	P.05
04	機器の操作について														-	-	P.07
05	画面表示について・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	P.09
06	サブメニューについ	5		•				•	•		•	•	•			-	P.10
07	ログインについて・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	P.11
08	メインメニューにつ	0	ζ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	P.12
09	電源の操作について			•				•	•		•	•	•	•		-	P.13
10	録画映像のみかた・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	P.14
11	バックアップの方法	<u>.</u> -		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	P.17
12	時刻補正について・			•				•	•		•	•	•	•		-	P.19
13	故障かな?・・・・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	P.20
14	よくあるご相談・・			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	P.23
15	お問合せ先・・・・																P.24





使用電源	付属のACアダプタ、電源ケーブルは本機専用です。 他の機器には接続しないでください。 他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
適応温度範囲	-10℃~+45℃の範囲でご使用ください。
電源について	電源を切る際には シャットダウン操作を行ってください。(P.13)
HDDについて	本機、HDDは精密機械です。 衝撃などを加えないよう取り扱いにはご注意ください。 振動や衝撃は故障の原因となります。 HDDに記録された、録画データ・ログは、 万一消失しても故障や障害の原因にかかわらず、 弊社は補償いたしかねます。
USBメモリに ついて	USB2.0以上、FAT32、256GBまでの USBメモリを推奨します。 外付HDD、外付けSSD、SDカードなどへの バックアップは不可(保証対象外)となります。





使用するモニタについて

モニタ上に長時間同じ映像、画像を表示させると、 モニタに焼き付きが生じることがあります。

お手入れについて

電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。 シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。

機器を譲渡、廃棄される場合

本機に記録された情報内容と 本機と共に使用するHDD/USBメモリに記録された情報内容は、 【個人情報】に該当する場合があります。 本機を譲渡、廃棄などにより第三者の手に渡る場合は、 取扱いに十分注意の上で譲渡、廃棄を行ってください。 HDD/USBメモリを廃棄される際には、 データを削除の上、物理的に破壊することを推奨します。

録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、 正常に録画、バックアップが出来なかった場合に 内容の補償、録画データの損失、直接間接を問わず損害に対して、 当社は一切の責任を負いません。 本機の修理を行った場合においても同様です。 あらかじめご了承くださいませ。



() 3 各部の名前とはたらき (1/2)

DH-XVR5104C-X1 の場合



 ビデオ入力(カメラ接続)
 音声入力(マイク接続時)
 音声出力(専用スピー力接続時)
 HDMI出力端子(モニタ出力用)
 TUSB接続端子(操作用マウス、 バックアップ用メモリ接続用)
 電源アダプタ接続端子



ASECURITY

() 3 各部の名前とはたらき (2/2)

DH-XVR5104C-X1 以外の場合(一部異なる場合があります)



✓ USB接続端子(操作用マウス バックアップ用メモリ接続用)





○ ↓ 機器の操作について (1/2)

マウスの操作について 画面上に ズ が表示されています。 これを動かすことで、機器の操作を行います。



マウスの持ち方(握り方)

カまずにマウスに手のひらをかぶせる ように軽く握る 人差し指を左ボタン,中指を右ボタンに のせてください



ホイール操作

ホイールは指先の操作で前後に回転します。 ↑へ回すと、ズームイン ↓へ回すと、ズームアウト





○ ↓ 機器の操作について(2/2)

キーボードの操作について

文字入力をする際にも、マウスを操作します。 文字入力が必要な項目をクリックすると自動でキーボードが表示されます。



入力したい英数字に、<

<br/





画面表示について

ライブ画面(初期画面) 現在の映像を表示しています。 表示を1 画面に切り替える場合は、拡大したい画面上で ダブルクリックしてください。





2 カメラ名称と、現在のチャンネル状態を表示。



3 機器本体の時計表示です。※表示位置の変更はできません。



06 #JX=1-10017

サブメニュー ライブ画面上で右クリック



メインメニュー : メインメニューを表示 検索: 過去の映像を検索再生 PTZ 操作 : パンチルトズームカメラの操作 1 分割 : 1 画面表示に切換 4 分割 :4画面表示に切換 : 前の映像を表示 (前のカメラの映像を表示) 前画面 : 次の映像を表示 (次のカメラの映像を表示) 次面面 : 録画とアラーム出力の設定 手動 プレビューモード:ライブビュー画面とフェイスビュー画面の切換 色設定 : カメラ映像の明るさ、コントラスト、色合い、色の濃さなどの設定 画像 : フォーカスの調整(調整機能のあるカメラの場合)





** サブメニュー内でログインが必要な機能の操作をすると ログイン画面が表示されます。







08 XTXZJ-ICOUT

メインメニューの開き方 ライブ画面でサブメニューを開き、 メインメニューを **クリック**

メインメニューの説明

0 電源の操作について

操作したい機能にを合わせて クリック

🕩 ログアウト	操作可能状態を終了します。 再度操作するには、ログインが必要です。
いた 再起動	録画を中断し、 再起動の完了後に録画を再開します。
() シャットダウン	電源が完全に切れ、録画が中止されます。

各画面内解説

- 1 再生したいカメラの選択画面です。
- 2 再生したい日付を選択するカレンダー。
- 3 タイムライン(過去映像の時間軸)を表示します。
- 4 タイムラインの拡大・縮小を行います。
- 5 映像の各種操作を行います。(再生 一時停止等)

1 録画映像のみかた 過去映像の確認 (2/3)

操作の解説

①映像を確認したいカメラにチェックを入れます。

■チャンネル名	
✓A1 カメラ 1	м
☆ カメラ 2	м
A3 カメラ 3	M

②映像を確認したい日付を選択します。

1 () 録画映像のみかた 過去映像の確認(3/3)

操作の解説

・ 録画の検索とバックアップなどを行!

各画面内解説

- バックアップするチャンネルを指定
 開始日時・終了日時を指定 同日内のみ
 動画形式を指定。(DAV/MP4)
 DAV:専用プレイヤーでレコーダと 同等の操作で再生可能
 MP4:Windows Media Player で再生可能
 ① ②の条件で録画データを検索
- 5 検索後にバックアップ可能なデータが表示
- 6 バックアップの開始ボタン
- ⑦ バックアップに必要な容量表示
- 8 バックアップ中、進捗をバーグラフで表示

11 バックアップの方法 - ダビング (2/2)

操作の解説

メインメニューを開き、画面下部の【管理】内の「システム」を 「クリック。 【基本設定】--【日付時刻】を 「クリック。

🎭 システム							
> 基本設定	通常		日付時刻	休日設定			
ΙΡフィルタ	\$			\gtrsim			
	デバイス名	XVR					
システムメンテナンス	デバイスNo.	8					
設定バックアップ				1			

システム時間の時刻を クリックすると、テンキー(数字入力)が表示される。 現在の時刻に設定し、右下の【適用】を クリック。

🎝 🌣 システム 20 G 00 一般設定 基本設定 システム時刻 2021 - 07 - 30 17 : 14 : 17 (UTC+09:00)大阪、札幌、東京 YYYY MM DD 24-時間 1月 👻 1 👻 00:00 開始時刻 1月 適用をクリックしないと、反映されません。 time.windows.com 戻る

症状	考えられる原因	対処法				
	モニタのコンセントが抜けている	コンセントを挿し直して下さい				
	モニタの電源が切れている	モニタの電源を入れて下さい				
画面が映らない	モニタ入力が切替わっている	入力切替を行って下さい				
	HDMIケーブルが緩んでいる、 抜けている	HDMIケーブルを挿し直して下さい				
	レコーダーの電源が 入っていない	レコーダーの電源を入れて下さい				
	シャットダウン状態になっている (電源をオフに〜と表示)	電源ケーブルを一度抜き、 挿し直して下さい				
	レコーダーがフリーズしている	レコーダーを再起動して下さい (P.12-13)				
レコーターの 操作ができない	マウスが接続されていない	USB端子にマウスを 接続して下さい				
	マウスが認識されていない	USB端子からマウスを一度外し、 再度接続して下さい				
	ワイヤレスマウスの電力不足	マウスの電池を交換して下さい				
	USBが認識できていない	レコーダーを再起動して下さい				
バックアップが 出来ない	USBが認識できない	再起動して復旧しなければ、別のUSB メモリを用意するか、USBメモリを フォーマットして下さい				
	USBの容量が足らない	バックアップに必要な容量を確認し、 対応するUSBをご用意下さい				

13 故障かな? (2/3)

症状	考えられる原因	対処法					
レコーダーから	ハードディスクの故障が疑われます	電源ケーブルを抜くか、 機器の電源を切って、 サポートへご連絡下さい					
ビープ音が鳴っている	ACアダプタの故障が疑われます						
	カメラの電源が切れている	カメラの電源アダプタがコンセントに 接続されているか確認して下さい					
カメラの映像が 表示されない	カメラの映像が白黒になっている	カメラの再起動をお試し下さい (電源アダプタを抜差しして下さい)					
	カメラの接続ケーブルが抜けている	レコーダーのカメラ接続端子に カメラが接続されているか 確認して下さい(P.5-6参照)					
映像不良が	赤外線(白黒)表示の時だけ、 映像が見えづらい	カメラのレンズにクモの巣や汚れが 付着しています除去して下さい					
発生している	映像にノイズが乗る	カメラ設置後に ノイズ源となり得る機器を 設置した場合、機器を移動して下さい					
	ピントがズレている	AFか手動で フォーカスを合わせて下さい					
映像がぼやけている	ズームが掛かりすぎている	ズーム操作でワイド端へ 引いて下さい					
	レンズが汚れている	カメラのレンズを清掃して下さい					
異音がする	放熱用ファンに 異物(ホコリ等)が付着しているか、 HDDの故障が疑われます。	サポートへご連絡下さい					

13 故障かな?(3/3)

症状	考えられる原因	対処法				
時計がずれている	NTPサーバーへ接続されていない	設定画面から手動で設定して下さい (P.19)				
	レコーダーとルーターがLANケーブル で接続されていない	LANケーブルを正しく接続して下さい				
	ルーターがフリーズしている	ルーターを再起動して下さい				
遠隔監視ができない	アプリを起動しても	レコーダーがネットワークに 接続されているか確認して下さい				
	オフラインになる	ログインID、パスワードが 間違っていないか確認して下さい				
	スマホ・タブレットを機種変更した (初期化した)	アプリをダウンロードし再設定して 下さい				
遠隔アプリが動かない	スマホ・タブレットでアプリが 正しく動作していない	スマホ・タブレットを 再起動して下さい				
Wi-Fiでしか映像が見れ	アプリのモバイルデータ通信設定が オフになっている	アプリの設定画面からモバイルデータ 通信をオンにして下さい				
たい	IPアドレスで機器設定をしている	P2P接続で設定を行って下さい				
過去の映像が見れない	ハードディスクの故障が 疑われます	サポートへご連絡下さい				
再起動を繰り返す	電源アダプタ、ハードディスクの 故障が疑われます	サポートへご連絡下さい				

14 よくあるご相談

操作方法などのご質問・ご相談につきましては、 各販売店へお問合せ下さい。